

VEX-1-MP4

视  
频  
编  
解  
码  
器

技术手册

北京蛙视通信技术有限公司

# 目 录

1. 概述.....	3
2. 工作原理介绍 .....	3
3. 设备构成.....	4
4. 系统组网方式介绍.....	9
5. 安装使用指南 .....	10
6. 主要技术参数指标.....	10
7. 一般故障处理 .....	11
8. 厂家联系方式 .....	12

\*最新产品敬请查看我公司网页 <http://www.vorx.com.cn>

## 1.概述


VEX-1 视频编解码器集视频编码压缩和数据传输为一体，主要是为远程视频监控设计，它适合于监视远端实时图象，监听远端现场声音和异步数据上下传送的场合，可以广泛应用于交通、电力、邮电、石油、水利等系统的无人值守机房及其它环境监控。VEX-1 系统主要完成实时视频信号的压缩、语音信号和数据的编码，通过复接发送到 E1 接口传输；以及从 E1 接口解压缩视频信号、分解数据和语音信号的功能。VEX-1 系统基于单个 E1 信道传输。VEX-1 系统采用 MPEG-4 的编解码技术进行视频编解码，为用户提供高质量的实时图像。

### 产品主要特点

- 通过 1 路 E1 通道传送双向高质量的实时图像，同时可提供双向立体声音频通道以及 2 路透明数据（RS232/RS485/RS422 可选）通道。
- 视频处理上采用 MPEG-4 硬件编解码技术对模拟图像进行编解码，图像质量清晰稳定，实时性高，分辨率可达到 720\*576，传输延时小于 300ms。
- 通过一对设备、1 路 E1 即可完成双向音视频的同时传输。
- 本系统适用范围广，组网灵活方便，可应用在多种场合。
- 本系统设备安装简单，使用方便。

## 2. 工作原理介绍

VEX-1 主要包括 VEX-R（远端设备）和 VEX-C（局端设备）。在传输单向视频时 VEX-R 为远端监控现场使用的视频压缩传输设备，VEX-C 为监控中心使用的视频解压缩设备。VEX-1 也可以同时传输双向视频音频信号。



VEX 视频传输原理示意图

VEX 由视频板、E1 接口板和机箱三部分构成。


在视频板的编码侧，外部输入的模拟视频信号接入视频板视频输入接口，以 MPEG4 方式进行编码压缩，同时对音频信号进行编码。编码压缩后的数字视频信号、音频信号以及 2 路异步数据通过 E1 复接电路复接到 E1 接口上进行传输。

在视频板的解码侧，E1 分接电路从 E1 接口上接收数据并进行分解，复原出数字视频信号、音频信号和数据，并以 MPEG-4 的方式对数字视频信号进行解压缩，还原出模拟图像并从视频板的视频输出接口输出。

### 3. 设备构成

VEX-1 设备采用 19 英寸、1U 的机箱、插板式结构，可以插入 E1 接口板和 MPEG4 视频板。通过设置 E1 接口板上的跳线来决定是局端设备(VEX - C)和远端设备(VEX - R)。

#### (1)VEX-1 设备面板




VEX-1 设备面板示意图

设备上电后正常工作时电源指示灯应常亮

面板两侧为 19 英寸、1U 机箱的安装孔

## (2) VEX-1 设备背板




VEX-1-MP4 设备背面板示意图

VEX-1 设备背板采用插板式结构：E1 接口板固定插在左上角的槽位上，视频编解码板固定插在右上角的槽位上。

设备背部接口板上的各接口及指示灯定义为：

- E1 接口：两个标准的 SMB 接口，分别为 E1 输入和输出接口(根据要求不同，可选择双向音频-----符合 G.711 标准)。
- 数据口 1/2：两个 RJ11 数据接口，传送 2 路 9.6Kb/s 以下的异步数据。

RS422/RS485 RS232



RS422：PIN1：TX+  
PIN2：TX-  
PIN3：RX-  
PIN4：RX+

RS485：将 RS422 模式的 TX+、RX+ 并做+  
将 RS422 模式的 TX-、RX- 并做-

RS232：PIN1：TX  
PIN2：GND  
PIN3：GND  
PIN4：RX

- 视频输入/输出接口：标准 BNC 接口。
- 音频输入/输出接口：标准 RCA 接口。
- 电源输入接口：AC220V 输入。
- E1 接口失步指示灯：指示 E1 接口工作状态，正常状态下常灭，故障时常亮
- CPU 运行指示灯 1：指示 E1 接口板 CPU 工作状态，正常状态下为绿灯，闪烁频率 2Hz，故障时常亮、常灭或无规律闪烁
- CPU 运行指示灯 2：指示视频板 CPU 工作状态，正常状态下为绿灯，闪烁频率 2Hz，故障时常亮、常灭或无规律闪烁
- 视频数据异常指示灯：指示视频数据状态，正常状态下常灭，故障时常亮。其中上边的为解码指示灯（视频输出），下边的为编码指示灯（视频输入）。

## E1 接口板设置

1、数据口 插针 JP8-JP12 为 DATA1 接口方式设置，JP13-JP17 为 DATA1 接口方式设置。定义如下：（出厂设置：DATA1 为 RS485/422，DATA2 为 RS232）

### DATA1：

	RS232	RS485/422
JP8	1-2 ON	2-3 ON
JP9	1-2 ON	2-3 ON
JP10	1-2 ON	2-3 ON
JP11	1-2 ON	2-3 ON
JP12	1-2 ON	2-3 ON

### DATA2：

	RS232	RS485/422
JP13	1-2 ON	2-3 ON
JP14	1-2 ON	2-3 ON
JP15	1-2 ON	2-3 ON
JP16	1-2 ON	2-3 ON
JP17	1-2 ON	2-3 ON

注：

2：数据口为 2 线 RS485

4：数据口为 4 线 RS422

出厂设置：DATA1 为 RS485，DATA2 为 RS232

JP4		JP5	
ON	OFF	ON	OFF
2	4	2	4

## 2、其它

JP2		JP3	
ON	OFF	ON	OFF
RM	CO	USER	OWN

注：RM：从模式

CO：主模式

USER：数据口为透明数据通道


OWN：数据口为自用

出厂设置：VEX-R 端为 CO 主模式，VEX-C 端为 RM 从模式。

数据口为透明数据通道 USER 模式。

## MPEG4 压缩板使用说明

### 1. SW1 拨码开关设置：



(1) MP2/MP4：是视频压缩模式选择，模式选择如下表所示。

	MD2
MPEG-2	ON
MPEG-4	OFF

(2) BW2~BW0：是视频带宽选择，必须与 E1 接口提供的实际带宽一致。

		BW1	BW0
--	--	-----	-----

MPEG2	9.72Mb/s	OFF	ON
	7.68Mb/s	ON	OFF
	4.86Mb/s	OFF	OFF
MPEG4	3.84Mb/s	ON	OFF
	2.43Mb/s	OFF	OFF
	1.72Mb/s	OFF	ON

VEX-1 使用 1 个 E1 接口，应设为 1.72Mb/s；


(3) PAL/ NTSC：是输入视频信号制式选择。

	PAL/ NTSC
PAL	ON
NTSC	OFF

## 2. 外接接口说明：

MPEG4 视频板使用说明：

1，MPEG4 视频板外观，



视频板俯视图




视频板正面图



MPEG4 视频板上电后，CPU 运行灯应有规律的闪亮，上电后首先进行初始化，初始化完成后视频数据异常指示灯应不亮。

#### 4.系统组网方式介绍

VEX-1 视频监控系统的主要组网方式如下图所示：



VEX-1 系统组网示意图

VEX-1 视频监控系统组网比较简单，一般组网可以参照上图。

在监控现场如有多个监控点，可以通过一个模拟视频切换矩阵来控制，输出一路视频信号接到 VEX-R 设备的视频输入接口；解码器的控制信号由数据口传输；监控现场如有音频信号，可以将音频信号接到 VEX-R 的音频输入/输出接口；另外环境采集单元可以将红外报警、温湿度报警、门禁等环境采集设备的采集信号和控制信号通过 RS485 总线由数据口传输。VEX-R 对采集的数据进行处理复接后通过 E1 接口传输。

在监控中心，VEX-C 设备从 E1 接口上接收数据并进行分解，将还原的模拟视频信号、音频信号、解码器控制信号、环境采集器的信号分别输出，用户可以根据自己的实际需求把各种信号输出分别接入监视器、报警处理器、控制器等设备进行监视和控制。

如采用 VEX-1 传输双向音视频信号，两侧设备连接方法相同。

## 5. 安装使用指南

- (1) 将 VEX 设备固定在机架/机柜上。
- (2) 将 E1 输入/输出接口连接到传输网络 (SDH) 提供的 E1 接口。连接方法如下：

VEX-1 设备接口	SDH 设备接口
IN	OUT
OUT	IN

IN、OUT 分别为 VEX-1E1 接口板的输入、输出接口。使用时将 IN 连接到 SDH 提供的 E1 输出，OUT 连接到 SDH 提供的 E1 输入。编码器与解码器 E1 与传输设备连接的方法相同。

- (3) 将模拟视频信号输入 (输出) 接头、音频信号输入 (输出) 接头、数据口接头分别连接到 VEX-1 编码器 (解码器) 机箱背部的相应接口。
- (4) 连接 AC220V 电源线，打开电源开关，观察面板及背板各指示灯是否正常指示。开机后 E1 失步指示灯会常亮持续约 1 分钟，待系统同步后熄灭，表示 E1 通道正常。视频板上 CPU 运行指示灯应规律闪烁，告警灯熄灭。

## 6. 主要技术参数指标

### 1). 环境和电源要求

工作温度：0 ~ 60  
 工作湿度：<93% (无冷凝)  
 散热方式：自然空气散热  
 电压范围：220VAC±20%  
 接地电阻：< 5  $\Omega$ ，**必须接地！**  
 功耗：40W

### 2). 模拟视频参数

信号制式：全电视信号 PAL 制  
 输入电平范围：0.5Vp-p~1.5Vp-p  
 输出电平：1 Vp-p，最大 2V。  
 输出接口及阻抗：BNC 接头，75  $\Omega$  阻抗。

### 3). 视频编解码性能

#### **VEX-1-MP4 :**

编码标准：MPEG-4

编码速率：1.72Mbit/s

帧    频：25 f/s ( PAL ), 30 f/s ( NTSC )

图像分辨率：720 × 576

K 因子 ( % ) :0.9

亮度非线性 ( % ) : 3.0

DG ( % ) : 1.41

DP ( ° ) : 0.36

色亮增益不等 ( % ) : 3.8

色亮延时不等 ( ns ) : 22.8

视频 S/N(加权值)(db):57

### 4). E1 接口参数

接口方式：标准 SMB 接口

基本帧结构：符合 GB7611 的要求

标称比特率：2048Kb/s ± 50ppm

线路码型：HDB3 编码

接口阻抗：75

### 5). 音频话路接口参数

MPEG-4 板 :采用 MPEG 的 Layer-1, Layer-2 算法压缩，符合 ISO/IEC11172-3 标准；

音频口：标准 RCA 接口，可选线路输入或麦克风输入

### 6). 数据接口参数

数据接入速率：9.6kbit/s (自适应)

数据接入方式：异步

数据接口电平：RS232/RS485/RS422 可选

接头方式：RJ11

## 7. 一般故障处理

#### 1、E1 接口失步

现象 1：面板上 E1 接口失步指示灯常亮

原因：VEX 设备的 E1 “IN” 连接线没有正确连接到传输设备（SDH）的 E1 输出。

处理：检查或更换 E1 连线。

现象 2：面板上 E1 接口失步指示灯以大约 4Hz 的频率快速闪烁

原因：VEX 设备的 E1 “IN” 连接线正确连接到传输设备（SDH）的 E1 输出，但是没有接收到正确的数据。

处理：检查另一端 VEX 设备 E1 连线是否正确连接，工作是否正常。

## 2、电源故障

现象：打开电源开关设备不能正常上电

处理：打开机箱上盖，检查保险丝是否正常，如保险丝烧断则更换保险丝

## 3、视频压缩/解压缩异常

现象：CPU 运行指示灯灭或不规律闪烁，或压缩异常灯亮

原因：视频压缩/解压缩状态异常。

处理：检查视频输入（输出）接口是否牢固无松动，视频板是否牢固无松动。

给设备复位（关机再开机），查看配置是否正确

## 4、以上故障如按照处理方法实施后还无法正常工作，建议送回厂家修理。

## 8. 厂家联系方式

北京蛙视通信技术有限公司

地址：北京市海淀区学院路 30 号方兴大厦 11 层

邮编：100083

电话/传真：010 - 62326254，62326264，62312503

网址：<http://www.vorx.com.cn>

E-mail: vorx@vorx.com.cn